


HOTSHOT

ESPARCIDOR POR GRAVEDAD COMERCIAL



Meyer[®]

N.º DE MODELO 38191





MANUAL DEL PROPIETARIO

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO




1. Saque de la caja el esparcidor y los componentes. Coloque la tolva sobre su panel frontal, inserte dos (2) pernos de cabeza hexagonal de 1/4-20 X 1/2 pulg. a través del soporte de la pata (observe la ubicación del orificio), extremo aplanado del brazo de soporte del manubrio, y de los orificios en la tolva, como se muestra. Instale las arandelas de seguridad y las tuercas. Asegure la pata al soporte (la pata puede colocarse en dos posiciones para ajustarse al operador) usando (2) pernos de cabeza hexagonal de 1/4-20 X 1/2 pulg., arandelas de seguridad y tuercas. Repita en el lado opuesto.

2. Deslice las ruedas sobre cada uno de los extremos del eje, con la parte más larga de la rueda orientada hacia la tolva. Asegure las ruedas con las chavetas de 3/16 de diámetro x 2 pulg.



3. Instale el tubo de control entre los brazos de soporte del tubo de control y asegure con (2) pernos hexagonales de 1/4-20 X 1 1/2 pulg., arandelas de seguridad y tuercas.

4. Enderece el esparcidor y colóquelo sobre las ruedas. Una el conjunto del manubrio superior al brazo de soporte del manubrio (asegúrese de que el manubrio esté colocado tal como se muestra) usando (4) pernos hexagonales de 1/4-20 X 1 1/2 pulg., (4) arandelas de seguridad y (4) tuercas. Apriete de manera segura. Instale las empuñaduras del manubrio en el manubrio superior. Deslice el conjunto de la palanca del manubrio entre los soportes del manubrio y asegúrelo con el pasador de horquilla de 1/4 de diámetro y la chaveta. Asegúrese de que la palanca gire libremente.



5. Deslice los extremos de los brazos de soporte del tubo de control sobre los espárragos en los soportes de la barra de cierre, asegúrelos con las chavetas. Una el extremo opuesto del tubo de control a la palanca del manubrio usando el pasador de horquilla de 1/4 de diámetro y la chaveta. Asegúrese de que la palanca del manubrio gire libremente. Apriete todas las tuercas que se dejaron flojas en el paso número 1. Instale el manubrio de la tolva al frente del esparcidor usando dos pernos hexagonales de 1/4-20 x 1/2 pulg. y tuercas de seguridad.

6. Para revisar que el esparcidor se encuentre completamente cerrado, tire hacia atrás la palanca del manubrio, hasta la posición de apagado, "OFF". Voltee el esparcidor para ver si la barra de cierre cubre por completo los orificios en la parte inferior de la tolva. Si es así, enderece el esparcidor sobre las ruedas y empuje al frente la palanca del manubrio hacia adelante hasta la posición de encendido, "ON". Afloje los pernos en la tolva que sostienen el brazo de soporte del manubrio. Empuje el brazo de soporte del manubrio hacia abajo y hacia el frente de la tolva. Vuelva a apretar los pernos y revise que cierre.


FUNCIONAMIENTO

1. Antes de llenar la tolva, asegúrese de que la palanca del manubrio del esparcidor se encuentre en la posición "OFF". Siempre llene el esparcidor en un corredor o entrada, no en el prado.
2. Afloje las perillas de control de velocidad y mueva la barra de unión hasta la posición deseada. Si no se conoce el ajuste, intente diferentes hasta alcanzar los resultados deseados. Vuelva a apretar las perillas después de realizar el ajuste.
3. Siempre debe empujar el esparcidor, no debe tirar de él. Arranque el esparcidor en movimiento y cuando pase sobre el área a tratar, empuje el manubrio. La palanca debe colocarse en la posición "ON". Cierre la palanca del manubrio al final de cada pasada.

4. Operate Ponga en funcionamiento el esparcidor a una marcha de 2 1/2 mph, (18 pies en 5 segundos)
5. Aplique dos hileras en cada extremo del área a tratar y después prosiga a lo largo, entre las hileras. Asegúrese de traslapar ligeramente las marcas de las ruedas para evitar que se omitan hileras.
6. Aplique el producto para fundir el hielo antes de las tormentas para reducir la posibilidad de que se acumulen cantidades de hielo y nieve difíciles de manejar.

MANTENIMIENTO

1. Never Nunca guarde en el esparcidor el material no usado. Devuelva el producto no usado a su recipiente original.
2. Coloque el selector deslizante de velocidad en el valor más alto, abra el esparcidor y haga girar las ruedas para retirar el exceso de material.
3. Lave perfectamente la tolva después de cada uso para retirar el material adherido en la superficie. Ponga especial atención al área entre la barra de cierre y la tolva. Permita que el esparcidor se seque completamente.
4. Lubrique con aceite el fondo de la tolva, el resorte de la caja de control y los agitadores en el cojinete central. Lubrique con grasa los cojinetes del eje. Almacene el esparcidor en posición de abierto.



GARANTÍA

Meyer Products le garantiza lo siguiente al comprador:

Meyer Products, Inc. le garantiza al comprador original, por un periodo de un año contado a partir de la fecha de compra de los productos de esparcidor de la marca Meyer® y Diamond®, que estos no tendrán defectos en sus materiales y mano de obra, con excepción de lo establecido a continuación. Ninguna persona está autorizada a cambiar esta garantía o crear ninguna garantía adicional sobre los productos Meyer®/Diamond®.

Meyer Products hará cualquier reparación a un producto que se compruebe que se encuentra defectuoso en sus materiales o mano de obra. En el caso de que no sea posible o factible realizar una reparación (como lo determine Meyer Products según su criterio), Meyer Products reemplazará el producto por uno nuevo de modelo y precio similares o reembolsará el precio neto de compra, como lo determine Meyer Products. El cliente debe mantener el sistema del esparcidor completo con los servicios y mantenimiento recomendados por Meyer Products.

Esta garantía no cubre:

- Los problemas provocados por no seguir las instrucciones del producto o no darle mantenimiento según se describe en el Manual del operador.
- Los daños que resulten de la oxidación o corrosión.
- Los daños generados por el uso sin seguir las instrucciones del producto (el uso del esparcidor para esparcir materiales diferentes a los aprobados se considera mal uso o abuso).
- Cualquier componente o conjunto del esparcidor, o de cualquiera de sus partes, que haya sido modificado o alterado.
- Los problemas provocados por el uso de accesorios, piezas o componentes no proporcionados por Meyer Products.
- Los gastos fiscales, de flete, de transporte o almacenamiento, impuestos ambientales, uso de solventes, selladores, lubricantes o cualquier otro consumable habitual.
- Los problemas derivados de choques, incendios, robos, vandalismo, disturbios, explosiones, tormentas eléctricas, sismos, huracanes, granizo, agua, inundaciones u otros fenómenos naturales.
- Responsabilidad por daños a la propiedad, lesiones o muerte de cualquier persona que surja a causa de la puesta en funcionamiento, mantenimiento o uso del producto cubierto.
- Los productos con número de serie eliminados o alterados.


Cómo obtener servicio:

- Es responsabilidad del comprador original establecer el período de garantía por medio de la verificación de la fecha de entrega original. Para ese fin se debe conservar una nota de venta, cheque pagado o cualquier otro registro de pago apropiado. Se recomienda, aunque no es indispensable, que el comprador verifique la fecha de entrega original mediante la devolución inmediata de la tarjeta adjunta de registro de garantía.

Cómo se aplica la ley estatal:

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos, los cuales varían de un estado a otro.

Lista de partes del modelo número 38191



UNA PARTE DE NUESTRO SERVICIO ES OFRECERLE REFACCIONES. Las partes pueden obtenerse a través de su distribuidor local. Asegúrese de proporcionar lo siguiente:

1. NÚMERO DE MODELO DEL ESPARCIDOR
2. NOMBRE DEL ESPARCIDOR
3. NÚMERO DE PARTE
4. NOMBRE DE LA PARTE, COMO SE MUESTRA

SI SU DISTRIBUIDOR LOCAL NO PUEDE SUMINISTRARLE REFACCIONES, COMUNÍQUESE CON:



Meyer Products, Inc.

18513 Euclid Ave
Cleveland, Ohio 44112
216-486-1313
www.meyerproducts.com

ARTÍCULO	N.º DE PARTE	DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	N.º DE PARTE	DESCRIPCIÓN
1	PSB16357	Conjunto de la tolva	15	PSB14286	Conjunto de la caja del resorte* (2)
2	PSB14479-1	Conjunto de la barra de cierre*	16	PSB12708	Aguja indicadora*
3 izq.	PSB14643-1	Conjunto del agitador/eje, izquierdo*	17	PSB15029-1	Brazo de soporte del manubrio
3 der.	PSB14644-1	Conjunto del agitador/eje, derecho*	18	PSB15046	Conjunto del manubrio superior
4	PSB14590	Conjunto del soporte del cojinete*	19	PSB14047	Conjunto de palanca del manubrio con cadena
5	PSB14589	Deflector del agitador* (2)	20	PSB14870	Empuñadura del manubrio (2)
6	PSB14227-1	Soporte de suspensión del extremo* (2)	21	PSB14415-1	Tubo de control
7	PSB14007	Sello de grasa del eje* (2)	22	PSB14409	Brazo de soporte del tubo de control (2)
8	PSB14222-1	Conjunto de la placa - extremo del cojinete* (2)	23	PSB16403	Paquete de piezas de fijación
9	PSB90005	Grasera* (2)	24	PSB14236	Placa de velocidad* (2)
10	PSB14006	Cojinete del eje* (2)	25	PSB15048	Manija de elevación de la tolva
11	PSB16355	Conjunto de rueda y neumático (2)	26	PSB16383	Soporte de extensión de la pata (2)
12	PSB12714	Pata (2)	27	PSB15172	Cubierta de la tolva
13	PSB12704	Perilla de control de velocidad* (2)	28	PSB16404	Paquete de piezas
14	PSB14237	Barra de unión*			

* Partes incluidas en el conjunto de la tolva