



MANUAL DEL PROPIETARIO

N.º de modelo
BL-120

N.º de parte
38210

PRECAUCIÓN:
Lea cuidadosamente
las reglas para el
funcionamiento seguro
y las instrucciones



ESPARCIDOR A VOLEO DE EMPUJE, 120 LB

- Ensamblado
- Funcionamiento
- Mantenimiento
- Refacciones

REGLAS PARA EL FUNCIONAMIENTO SEGURO

Se sugieren las siguientes precauciones de seguridad. Este esparcidor a voleo está diseñado, construido y probado para ofrecer un servicio razonablemente seguro y eficaz, siempre que se ponga en funcionamiento en estricto apego a estas instrucciones. De lo contrario se pueden provocar lesiones personales. Siga siempre las reglas para un funcionamiento seguro.


1. No permita que nadie ponga en funcionamiento el esparcidor a voleo sin las instrucciones adecuadas.
2. No permita que niños pongan en funcionamiento el esparcidor a voleo.
3. Use protección para los ojos y las manos cuando manipule y aplique productos químicos para el jardín o prados.
4. Lea las instrucciones de la etiqueta del producto químico y las precauciones de manejo y aplicación de este cuando se compre para esparcirlo.
5. Mantenga bien apretadas todas las tuercas, pernos y tornillos, para asegurarse de que el equipo se encuentre en condiciones seguras de trabajo.
6. Siga las instrucciones de mantenimiento y lubricación tal como se describen en este manual.



AL VER ESTE SÍMBOLO SE SEÑALAN PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES. QUIERE DECIR ¡ATENCIÓN! ¡MANTÉNGASE ALERTA! SU SEGURIDAD ESTÁ DE POR MEDIO.


CONTENIDO DE LA CAJA PIEZAS SUeltas EN LA CAJA

1. Tubo del manubrio (largo)
 2. Brazos de soporte (2)
 3. Soporte de montaje del control de flujo
 4. Brazo del control de flujo
 5. Tubo del manubrio (corto)
 6. Varilla del control de flujo
 7. Tubo de soporte de la pata
 8. Ruedas (2)
 9. Conjunto de la tolva
 10. Malla de la tolva
 11. Blindaje del esparcidor
 12. Cubierta de la tolva
- Hardware Package (not shown)




PAQUETE DE PIEZAS

SE MUESTRA A ESCALA REAL



NO SE MUESTRA A ESCALA REAL



CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION
A	2	Perno hexagonal, 1/4-20 x 1-3/4 pulg. de largo	K	1	Eslabón del control de flujo
B	6	Perno hexagonal, 1/4-20 x 1-1/2 pulg. de largo	L	2	Tubo espaciador
C	8	Perno hexagonal, 1/4-20 x 1 pulg. de largo	M	2	Tapón de rueda
D	3	Perno de cabeza de hongo, 1/4-20 x 3/4 pulg. de largo	N	1	Retén
E	16	Tuerca Nylock, 1/4-20, roscada	O	1	Tapa de vinilo
F	19	Arandela, 1/4 pulg.	P	3	Perilla de plástico
G	8	Arandela de nylon	Q	2	Empuñadura del manubrio
H	4	Arandela plana, 5/8 pulg.	R	1	Tope ajustable
I	1	Chaveta, 5/32 pulg. x 2 pulg.	S	2	Soporte de tope angular
J	1	Chaveta, 3/32 pulg. x 3/4 pulg. de largo	T	4	Soporte de rótula

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA EL ENSAMBLADO

- (1) Alicata
 - (1) Martillo
 - (2) Llaves de extremo en cubo o abierto de 7/16 pulg.
1. Saque de la caja el esparcidor, las piezas sueltas y el paquete de herrajes. Ordene las piezas y los herrajes e identifíquelos usando las ilustraciones de las páginas 2 y 3.
 2. Con el esparcidor apoyado cabeza abajo sobre la parte superior de la tolva, ensamble un espaciador y después coloque una arandela plana de 5/8 pulg. en cada extremo del eje. Véase la Figura 1.




FIGURA 1

3. Coloque una rueda en el extremo del eje que tiene un orificio ciego. El extremo largo del dado pasa por el interior. Véase la Figura 2.
4. Coloque una arandela plana de 5/8 pulg. en el eje y después golpee ligeramente el tapón de rueda sobre el eje hasta que embone en la arandela y el cubo de la rueda. Véase la Figura 2.
5. Coloque una rueda en el extremo del eje que no tiene un orificio ciego. El extremo largo del dado pasa por el interior.




FIGURA 2

6. Inserte una chaveta de 5/32 pulg. x 2 pulg. a través del orificio dentro del cubo de la rueda y el eje. Véase la Figura 3.
7. Coloque una arandela plana de 5/8 pulg. en el eje y después golpee ligeramente el tapón de rueda sobre el eje hasta que embone en la arandela y el cubo de la rueda. Véase la Figura 3.
8. Apriete el tubo del manubrio largo en el tubo de cruce utilizando un perno hexagonal de 1/4 pulg. x 1-1/2 pulg., arandela de 1/4 pulg. y una tuerca Nylock de 1/4 pulg. **No apriete en este momento.**




FIGURA 3

9. Monte los dos brazos de soporte del manubrio en el interior del armazón de la tolva, uno de cada lado, usando dos pernos hexagonales de 1/4 pulg. x 1-1/2 pulg. y dos tuercas Nylock de 1/4 pulg. **No apriete en este momento.**
10. Monte el otro extremo de los dos brazos de soporte del manubrio en el tubo del manubrio largo usando un perno hexagonal de 1/4 pulg. x 1-1/2 pulg. y una tuerca Nylock de 1/4 pulg. **No apriete en este momento.**
11. **Apriete** todas las tuercas y pernos en la misma secuencia de ensamblado de los pasos 8 al 11. Véase la Figura 4.




FIGURA 4

12. Monte el tubo de soporte de la pata en el conjunto de orificios del fondo del tubo del manubrio (largo) usando dos pernos hexagonales de 1/4 pulg. x 1-1/2 pulg. y tuercas Nylock de 1/4 pulg. Véase la Figura 5.
13. Coloque una tapa de vinilo en el extremo del tubo de soporte de la pata.




FIGURA 5

14. Monte el eslabón del control de flujo (extremo con el orificio pequeño) en el brazo del control de flujo usando un perno hexagonal de 1/4 pulg. x 1 pulg., una arandela de nylon y una tuerca Nylock de 1/4 pulg., como se muestra en la Figura 6. **Apriete con cuidado.** El eslabón de control de flujo no debe quedar suelto, pero debe girar con muy poca resistencia.




FIGURA 6

15. Monte el brazo del control de flujo en el soporte de montaje del control de flujo usando un perno hexagonal de 1/4 pulg. x 1 pulg., dos arandelas de nylon y una tuerca Nylock de 1/4 pulg., como se muestra en la Figura 7. **Apriete con cuidado.** El brazo del control de flujo debe quedar bien embonado, pero debe girar con muy poca resistencia.
16. Ensamble el retén de vinilo. Véase la Figura 7.




FIGURA 7

17. Coloque la arandela pequeña en el extremo de la varilla del control de flujo. Inserte el extremo de la varilla del control de flujo a través de la ranura del soporte de montaje del control de flujo y a través del orificio en el eslabón del control de flujo. Asegure con una chaveta de 3/32 pulg. x 3/4 pulg. Véase la Figura 8.




FIGURA 8

18. Enganche el extremo libre de la varilla del control de flujo a través del orificio en el soporte de la compuerta corrediza ubicado cerca del fondo de la tolva. Véase la Figura 9.




FIGURA 9

19. Ensamble ambas piezas, el soporte de montaje del control de flujo y el tubo corto del manubrio en el tubo largo del manubrio. Use dos pernos hexagonales de 1/4 pulg. x 1-3/4 pulg., cuatro arandelas de 1/4 pulg. y dos tuercas Nylock de 1/4 pulg., como se muestra en la Figura 11. **No apriete en este momento.**
20. Coloque una empuñadura del manubrio en cada lado. Véase la Figura 10.




FIGURA 10

21. Coloque el tope ajustable dentro del extremo de encendido "ON" de la ranura, en la parte superior del soporte de montaje del control de flujo. Asegure con el perno de cabeza de hongo de 1/4 pulg. x 3/4 pulg., una arandela de nylon, una arandela de 1/4 pulg. y la tuerca mariposa de nylon. Véase la Figura 11.




FIGURA 11

22. Fije un soporte de tope angular y un soporte de rótula en el orificio posterior del soporte blindado derecho usando un perno hexagonal de 1/4 pulg. x 1 pulg., dos arandelas de 1/4 pulg., una arandela de nylon y una tuerca Nylock de 1/4 pulg. Coloque el soporte de tope angular en el interior y el soporte de rótula en el exterior. **Apriete** la tuerca de seguridad de modo que el soporte de rótula pueda girar libremente. Véase la Figura 12. Repita el paso para el soporte blindado izquierdo.
23. Fije un soporte de rótula en el orificio delantero del soporte blindado derecho usando un perno hexagonal de 1/4 pulg. x 1 pulg., dos arandelas de 1/4 pulg., una arandela de nylon y una tuerca Nylock de 1/4 pulg. **Apriete** la tuerca de modo que el soporte de rótula pueda girar libremente. Véase la Figura 12. Repita el paso para el soporte blindado izquierdo.




FIGURA 12

24. Ensamble el blindaje del esparcidor en los soportes de rótula delanteros usando dos pernos de cabeza de hongo de 1/4 pulg. x 3/4 pulg., arandelas de 1/4 pulg. y las dos perillas de plástico de 1/4 pulg. Véase la Figura 13.
25. Ensamble el blindaje del esparcidor en los soportes de rótula posteriores usando dos pernos hexagonales de 1/4 pulg. x 1 pulg., cuatro arandelas de 1/4 pulg. y dos tuercas Nylock de 1/4 pulg. Apriete las tuercas de modo que el soporte de rótula pueda aún girar libremente. Véase la Figura 13.




FIGURA 13

26. Coloque la malla de la tolva hacia abajo dentro de la tolva para ayudar a desintegrar el material aglomerado y para prevenir que pedazos grandes lleguen al fondo de la tolva obstruyendo la apertura. Véase la Figura 14.




FIGURE 14

27. Lubrique el esparcidor siguiendo las instrucciones de la sección de mantenimiento de la página 9.

28. Coloque el soporte de montaje del control de flujo (Figura 15).
 - a. Empuje el brazo del control de flujo hasta que se fije en la posición de apagado "OFF".
 - b. Deslice el soporte de montaje del control de flujo a lo largo del tubo hasta que se cierre la placa de cierre en el fondo de la tolva.
 - c. Embone las tuercas de seguridad de 1/4 pulg., justo lo suficiente para sostener en su sitio el soporte de montaje del control de flujo.
 - d. Coloque el tope ajustable en "5". Tire del brazo del control de flujo en dirección contraria al tope. Verifique que la placa de cierre se haya abierto aproximadamente hasta la mitad.
 - e. Si la placa de cierre no se abre hasta la mitad, puede haberse cerrado más allá de la posición "OFF". Ajuste la posición del soporte de montaje del control de flujo hasta que la placa de cierre se abra aproximadamente a la mitad de su recorrido en "5" y aún se cierre cuando el brazo se bloquee en la posición "OFF". **Apriete** las tuercas de seguridad de 1/4 pulg.




FIGURA 15

29. Antes de poner en funcionamiento el esparcidor, lubrique previamente conforme a las instrucciones de lubricación presentadas en el manual del propietario.

FUNCIONAMIENTO

CÓMO SE USA EL ESPARCIDOR

AJUSTE DEL CONTROL DE FLUJO

(Véase la Figura 15 en la página 7).

1. Afloje la tuerca mariposa de nylon, fije el tope ajustable en la posición de velocidad de flujo deseada y vuelva a apretar la tuerca mariposa. Entre más alto sea el número ajustado, más amplia será la apertura en el fondo de la tolva.
2. Consulte la tabla de aplicaciones de la página 8 y las instrucciones en la bolsa del fertilizante, para seleccionar el ajuste adecuado para la velocidad de flujo.
3. Tire del brazo de control de flujo en dirección contraria al tope ajustable para colocarlo en la posición de encendido y hacia la tolva para colocarlo en la posición de apagado.

USO DEL ESPARCIDOR

No recomendamos el uso de ningún producto químico en polvo para prados debido a la dificultad para obtener un patrón satisfactorio o uniforme en la dispersión.

1. Determine el área aproximada en pies cuadrados que se desea cubrir y calcule la cantidad de material requerido.
2. Antes de llenar la tolva, asegúrese de que el brazo del control de flujo se encuentre en la posición de apagado y que se haya cerrado la placa de cierre.
3. Desintegre los grumos de sal, producto para fundir el hielo o fertilizante, a medida que llena la tolva.
4. Coloque el tope ajustable con el brazo del control de flujo aún en la posición de apagado. Consulte la tabla de aplicaciones de esta página y las instrucciones en la bolsa de la sal, producto para fundir el hielo o fertilizante, para seleccionar el ajuste adecuado para la velocidad de flujo.
5. La tabla de aplicaciones está calculada para aplicaciones ligeras a pesadas, a una velocidad de recorrido de 3 mph o 100 pies en 23 segundos. Una variación en la velocidad requerirá un ajuste de la velocidad de flujo con la finalidad de mantener la misma cobertura. Entre más rápido sea el recorrido, más amplia será el área de dispersión.
6. Siempre debe arrancarse el esparcidor en movimiento antes de abrir la placa de cierre.
7. Siempre se debe cerrar la placa de cierre antes de dar vuelta o detener el esparcidor.
8. Para garantizar una cobertura uniforme, siga cada paso de modo que el patrón de dispersión se traslape ligeramente respecto del patrón del paso previo, como se muestra en la Figura 16. Los anchos de la dispersión aproximados para diferentes materiales se muestran en la tabla de aplicaciones de esta página.
9. En condiciones de mucha humedad es posible que se requiera una cubierta sobre la tolva para mantener seco su contenido. La cubierta de vinilo (disponible como accesorio) actúa como rompevientos y protección contra la humedad, pero no debe usarse como cubierta contra la lluvia. Consulte la lista de partes de la página 11.

AJUSTE DEL BLINDAJE DEL ESPARCIDOR

10. Para colocar el blindaje en la posición hacia abajo (en uso), tome ambos lados del blindaje y empuje hacia abajo con un movimiento firme pero suave. Los cuatro soportes de rótula deben girar hacia abajo de modo que el blindaje se mantenga nivelado a medida que se realiza el ajuste.
11. Para colocar el blindaje en la posición hacia arriba, tome ambos lados del blindaje y empuje hacia arriba con un movimiento firme pero suave. Los cuatro soportes de rótula deben girar hacia arriba de modo que el blindaje se mantenga nivelado a medida que se realiza el ajuste.

DIAGRAMA DE APLICACIONES




FIGURA 16

IMPORTANTE: Las velocidades de aplicaciones mostradas en la tabla se ven afectadas por la humedad del medio ambiente y la contenida en el material (a granel y granulado). Pueden ser necesarios algunos ajustes menores para compensar esta condición.

TABLA DE APLICACIONES		
TIPO DE MATERIAL	AJUSTE DEL FLUJO 3 MPH	ÁREA DE DISPERSIÓN
SAL DE GRANO N.º 2	6 - 8	17' - 19'
PRODUCTO PARA FUNDIR EL HIELO	6 - 8	17' - 19'
ARENA	4-10	17' - 19'
FERTILIZANTE		
Polvo	3 - 5	3' - 4'
Granular	3 - 5	10' - 12'
Granulado	3 - 5	17' - 19'
Orgánico	6 - 8	3' - 4'
SEMILLA DE CÉSPED		
Fino	3 - 4	3' - 4'
Grueso	4 - 5	8' - 9'

VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO - 3 MPH.
(100 pies en 23 segundos)

MANTENIMIENTO

REVISIÓN DE SUJETADORES SUELTOS


1. Antes de cada uso se debe realizar una revisión visual exhaustiva del esparcidor para detectar cualquier perno o tuerca sueltos. Vuelva a apretar cualquier perno o tuerca sueltos.

REVISIÓN DE PIEZAS GASTADAS O DAÑADAS

2. Antes de cada uso revise si hay piezas gastadas o dañadas. Repare o cambie las piezas en caso de ser necesario.

REVISIÓN DE LA PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS

3. Antes de cada uso revise si los neumáticos están inflados adecuadamente. No infle más allá de la presión máxima recomendada.



LIMPIEZA

4. Enjuague el interior y exterior del esparcidor y seque antes de guardarlo.

LUBRICACIÓN (véase la Figura 17)

5. Aplique una capa ligera de grasa automotriz, según se requiera en el piñón y engranaje.
6. Lubrique los bujes de nylon en la flecha del piñón vertical y sobre el eje al menos una vez al año o con mayor frecuencia cuando sea necesario.
7. Lubrique la rueda derecha (rueda loca) al menos una vez al año o con mayor frecuencia cuando sea necesario.




FIGURA 17

ALMACENAMIENTO


1. Enjuague el interior y exterior del esparcidor y seque antes de guardarlo.
2. Almacene en un área limpia y seca.

SERVICIO Y AJUSTES

CAMBIO DEL ENGRANE RANURADO

1. Si se desmonta el conjunto del eje, engrane ranurado y piñón, marque las posiciones de cada una de las piezas a medida que se desmonten. Las posiciones de la rueda motriz y el piñón, en relación con el engrane ranurado, determina en qué dirección girará la placa del esparcidor. Asegúrese de volver a ensamblarlos en sus posiciones originales. (Véase la Figura 3 en la página 4). Use las arandelas separadoras (consulte el inciso número 21 en las páginas 10 y 11), según se requiera para reducir al mínimo el contragolpe. Aplique grasa al engrane y el piñón.

REFACCIONES DEL ESPARCIDOR A VOLEO MODELO 38210



LISTA DE REFACCIONES DEL ESPARCIDOR A VOLEO MODELO 38210

N.º DE REF.	N.º DE PARTE	CAN-TIDAD	DESCRIPCION	N.º DE REF.	N.º DE PARTE	CAN-TIDAD	DESCRIPCION
1	AF41920	1	Tolva del esparcidor	30	AF46055	2	Perno elástico, 1/8 x 1 pulg.
2	AFC-9M5732	2	Remache, 3/16 pulg.	31	AF44285	1	Buje Delrin, 3/8 pulg.
3	AF48842	1	Tubo del armazón	32	AF48934	1	Horquilla agitadora
4	AF24125	2	Soporte del blindaje	33	AF24855	1	Soporte de montaje del control de flujo
5	AF741-0249	2	Cojinete con brida	34	AF44514	1	Varilla del control de flujo
6	AF62482	1	Conjunto de cierre de guía	35	AF44590	1	Tubo largo del manubrio
7	20303	25	Tuerca Nylock, 1/4 pulg.	36	AF44589	1	Tubo corto del manubrio
8	AF1543-69	14	Arandela de nylon	37	AF44587	1	Tubo de soporte de la pata
9	20351	5	Arandela, 0.312 x 0.734 x 0.065 pulg.	38	AF24856	1	Brazo del control de flujo
10	AF23753	1	Soporte de ángulo de la compuerta corrediza	39	AF23525	2	Brazo de soporte del enganche
11	AF23758	1	Soporte de la compuerta corrediza	40	AF24857	1	Eslabón del control de flujo
12	AF44566	1	Resorte de torsión	41	AF47063	1	Chaveta, 5/32 pulg. x 2 pulg.
13	AF23533	1	Placa de cierre	42	AF44101	1	Chaveta, 3/32 pulg. x 3/4 pulg.
14	AF48841	1	Tubo de cruce	43	AF43848	1	Asa del brazo de control
15	20005	9	Perno hexagonal, 1/4-20 x 1 pulg.	44	AF43849	3	Perilla de plástico
16	20007	8	Perno hexagonal, 1/4-20 x 1-1/2 pulg.	45	20357	4	Arandela, 0.656 x 1.25 x 0.059 pulg.
17	AF1509-69	8	Perno hexagonal, 1/4-20 x 1-3/4 pulg.	46	AF48857	2	Espaciador, 64 x 0.84 x 1 pulg.
18	AF25672	2	Presilla	47	AFR19111116	24	Arandela, 0.343 x 0.687 x 0.67 pulg.
19	AF47204	1	Yugo largo	48	AF44950	3	Perno de cabeza de hongo, 1/4-20 x 3/4 pulg.
20	AF44125	1	Arandela, 0.625 x 1 x 0.03 pulg.	49	AF48499B	2	Tapón de rueda
21	AF47205	1	Engrane pequeño	50	AF24858	1	Tope ajustable
22	AF47209	1	Engrane grande	51	AF44482	2	Empuñadura del manubrio
23	AF43659	2	Perno elástico, 3/16 x 1 pulg.	52	AF44481	1	Tapa de vinilo
24	AF49896	1	Eje del impulsor	53	AF23998	4	Soporte de rótula del blindaje
25	AF27245	1	Flecha del esparcidor de eje	54	AF23999	2	Soporte de tope angular
26	AF47212	2	Caja de engranajes grandes	55	AF40880	2	Rueda
27	AF49897	2	Horquilla, 7/8 pulg.	56	AF46119	1	Blindaje del esparcidor
28	AF49898	1	Horquilla, 5/8 pulg.	57	AF47441	1	Malla del esparcidor
29	AF04367	1	Impulsor del esparcidor	58	AF40825	1	Cubierta de la tolva (no se muestra)

GARANTÍA

Meyer Products LCC le garantiza lo siguiente al comprador:

Meyer Products LLC, le garantiza al comprador original, por un periodo de un año contado a partir de la fecha de compra de los productos de esparcidor de la marca Meyer®, que estos no tendrán defectos en sus materiales y mano de obra, con excepción de lo establecido a continuación. Ninguna persona está autorizada a cambiar esta garantía o crear ninguna garantía adicional sobre los productos Meyer®.

Meyer Products LLC hará cualquier reparación a un producto que se compruebe que se encuentra defectuoso en sus materiales o mano de obra. En el caso de que no sea posible o factible realizar una reparación (como lo determine Meyer Products LLC según su criterio), Meyer Products LLC reemplazará el producto por uno nuevo de modelo y precio similares o reembolsará el precio neto de compra, como lo determine Meyer Products LLC. El cliente debe mantener el sistema del esparcidor completo con los servicios y mantenimiento recomendados por Meyer Products LLC.

Esta garantía no cubre:

- Los problemas provocados por no seguir las instrucciones del producto o no darle mantenimiento según se describe en el Manual del operador.
- Los daños que resulten de la oxidación o corrosión.
- Los daños generados por el uso sin seguir las instrucciones del producto (el uso del esparcidor para esparcir materiales diferentes a los aprobados se considera mal uso o abuso).
- Cualquier componente o conjunto del esparcidor, o de cualquiera de sus partes, que haya sido modificado o alterado.
- Los problemas provocados por el uso de accesorios, piezas o componentes no proporcionados por Meyer Products LLC.
- Los gastos fiscales, de flete, de transporte o almacenamiento, impuestos ambientales, uso de solventes, selladores, lubricantes o cualquier otro consumible habitual.
- Los problemas derivados de choques, incendios, robos, vandalismo, disturbios, explosiones, tormentas eléctricas, sismos, huracanes, granizo, agua, inundaciones u otros fenómenos naturales.
- Responsabilidad por daños a la propiedad, lesiones o muerte de cualquier persona que surja a causa de la puesta en funcionamiento, mantenimiento o uso del producto cubierto.
- Los productos con número de serie eliminados o alterados.

Cómo obtener servicio:

- Es responsabilidad del comprador original establecer el período de garantía por medio de la verificación de la fecha de entrega original. Para ese fin se debe conservar una nota de venta, cheque pagado o cualquier otro registro de pago apropiado. Se recomienda, aunque no es indispensable, que el comprador verifique la fecha de entrega original mediante la devolución inmediata de la tarjeta adjunta de registro de garantía.

Cómo se aplica la ley estatal:

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos, los cuales varían de un estado a otro.

Registro: Registre su esparcidor en www.meyerproducts.com

INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO

N.º DE MODELO: _____

N.º DE PARTE: _____

FECHA DE COMPRA: _____

SITIO DE COMPRA: _____

MODELO ATV: _____

Los esparcidores Meyer están protegidos por una o más de las siguientes patentes: 6698997, CA 2,415,540 C, 7588195, 8448882, 8505837, 8523086, 8657208, 6186731, 6,793,154 B2, 6722590, 6715703, 6978952, 6932287, 8505838, 8827002, 5842649, CA 2,435,106 C, 6364598.

Meyer Products LLC
18513 Euclid Ave. • Cleveland, Ohio 44112-1084
Teléfono: 216-486-1313

www.meyerproducts.com • Correo electrónico: info@meyerproducts.com